

Come aggiungere un dispositivo T.38 in RelayFax 7.x

RelayFax 7.x supporta fino a 3 dispositivi fax virtuali che possono accedere ad un centralino VoIP che utilizza il protocollo SIP.

Per aggiungere un dispositivo T.38 seguire questa procedura:

1. Nel riquadro a sinistra, sotto a **Dispositivi Fax**, fare doppio clic su **Aggiunta manuale**
2. Nel campo **Tipo modem** selezionare **Canale SIP (T.38)**
3. Specificare eventuali settaggi aggiuntivi che si desidera, e quindi fare clic su **OK**
4. Nel riquadro di sinistra, sotto **Dispositivi Fax**, fare doppio clic sulla nuova periferica appena aggiunta
5. Selezionare la voce **Account SIP** sull'albero a sinistra
6. Compilare i seguenti campi

A. Account SIP

Server = Nome Host o IP del centralino VoIP che utilizza il protocollo SIP
(Se la porta del server non è 5060 si può specificare aggiungendo in coda ":" seguito dal numero della porta utilizzata)

es. **192.168.1.1:5075**

Account = Il nome account o l'estensione (es. il numero dell'interno del centralino)

B. Autenticazione

Nome utente = Questo è il nome utente per l'autenticazione al centralino VoIP

Password = Questa è la password per l'autenticazione al centralino VoIP

C. Rete

Indirizzo IP = Questo è l'indirizzo IP locale come si viene visti dal centralino VoIP
(Se RelayFax si trova dietro un firewall/router NAT, allora questo sarà l'indirizzo con cui si viene visti dall'esterno del firewall/Router NAT)
Se questo è il caso, allora le due porte seguenti UDP (SIP e RTP) si devono aprire e mappare correttamente sul Firewall verso l'indirizzo IP del server RelayFax.

Porta SIP = Questa è la porta locale SIP (il default è 5060)

Porta RTP = Questa è la porta locale utilizzata dai protocolli RTP e T.38 (il default è 8000)

7. Dopo aver terminato la compilazione di questi campi, fare clic su **OK**
8. Nel riquadro di sinistra, sotto **Dispositivi Fax**, fare clic con il tasto destro sul dispositivo appena inserito e selezionare **Reinizializza modem**
9. Nel riquadro di destra, fare clic sulla scheda di sistema per visualizzare i risultati della fase del punto 8
(Se si verificano eventuali errori in questa sezione potrebbe essere necessario contattare il proprio provider SIP o chi gestisce il centralino VoIP)